

Magni M24 Orion

Úkony před startem motoru

Dveře	ZAVŘÍT A ZAJISTIT
Pásy	ZAPNOUT
Knipl	VPŘEDU, ARETACE
Jističe	ZAPNOUT
Parkovací brzda	ZABRZDIT a ARETACE
Master	ZAPNOUT
Start Power	ZAPNOUT
Uzavírací ventil paliva	KONTROLA VYPNUTO (nouzový kryt v poloze)
Lane A	ZAPNOUT
Palivová pumpa A	ZAPNOUT
Lane B	ZAPNOUT
Plyn	Nastavit 40%
Prostor	KONTROLA
Zvolání VRTULE	
Tlačítko START	NASTARTOVAT
Tlak oleje	KONTROLA 1,5 až 5,0 barů
Plyn	1800 - 2000 ot./min.
Palivová pumpa B	ON (kontrola tlaku paliva > 3 bary)
Start Power	VYPNOUT
Navigační světla	ZAPNOUT
Radio	ZAPNOUT
Interkom	ZAPNOUT
Odpovídač	ZAPNOUT DO POLOHY STANDBY
Navigační systémy	ZAPNOUT
Počítadlo motohodin	KONTROLA, ZAPNOUT

Úkony před poježděním

Prostor	KONTROLA
Plyn	40%

Rotor	Vyrovnaný v podélné ose
Brzda	ZATAŽENA
Parkovací brzda	UVOLNĚNÁ
Letové přístroje	KONTROLA
Hlášení	ZAHÁJENÍ POJÍŽDĚNÍ, ŽÁDOST O INFORMACE K ODLETU

Úkony při pojiždění

Knipl	Přední poloha s ARETACÍ
Prostor	KONTROLA
Pojiždění	

Úkony před startem (na vyčkávacím místě)

Master	Kontrola ZAPNUTO
Start Power	Kontrola VYPNUTO
Lane A	Kontrola ZAPNUTO
Palivová pumpa A	Kontrola ZAPNUTO
Lane B	Kontrola ZAPNUTO
Palivová pumpa B	Kontrola ZAPNUTO
Přistávací světla	ZAPNUTO
Strobo světla	ZAPNUTO (DLE POTŘEBY)
Jističe	ZAPNUTO
Teplota OIL a CT	KONTROLA minimálně 50 st. C
Motorové přístroje	KONTROLA HODNOT
Dveře	KONTROLA
Pásy	KONTROLA
Trim	TĚŽKÝ NA PŘEDEK, rozsvícená kontrolka
Rádio	NASTAVIT KROK 8,33 kHz a frekvence
Odpovídač	PŘEPNOUT NA ALT 7000
Letové přístroje	KONTROLA a nastavit QNH
Záložní výškoměr	Nastavit QNH
Knipl - volnost řízení	ODARETOVAT A ZAKROUŽIT KNIPLEM

Knipl	PLNĚ POTLAČENO
Brzda rotoru	UVOLNIT
Kontrolka brzdy rotoru	ZHASNUTO
Parkovací brzda	UVOLNIT
Varovné kontrolky	KONTROLA (vše ZHASNUTO)

Úkony při předrotaci

Srovnat vírník do osy	
Brzda	ZABRZDIT BEZ ARETACE
Směru větru	KONTROLA
Otáčky motoru	NASTAVIT 1800 rpm
Páčka předrotace	POMALU JEMNĚ STISKÁVAT
Otáčky motoru	UDRŽOVAT 1800 rpm
Knipl	při 130 rpm rotoru PLNĚ přitáhnout NA STŘED
Páčka předrotace	JEMNĚ DOMAČKÁVAT při konstantních otáčkách až na doraz
Motor	ZVYŠOVAT OTÁČKY do dosažení 220 rpm rotoru
Brzda	UVOLNIT
Rotor	220 rpm
Páčka předrotace	UVOLNIT

Úkony při startu

Plyn	Plynule přidávat plný výkon motoru
Vyrovnání	Udržovat směr na dráze pomocí pedálů
Po zvednutí předního kola	Knipl potlačit a vyvážit vírník na hlavních kolech
Knipl	Pozice pro vzlet
Korekce točivého momentu	Knipl doleva
Rozlet	Rozlet nad zemí a začít stoupat ve 110 km/h
Plyn	KONTROLA, plný plyn 5800 rpm
Trim	VYVÁŽIT
V bezpečné výšce (300-500 ft):	
Brzda	ZABRZDIT KOLA

Plyn	SNÍŽIT OTÁČKY
Motorové přístroje	KONTROLA

Úkony po větru

Brzda	KONTROLA
Přístroje	KONTROLA
Palivo	KONTROLA
Palivová pumpa B	KONTROLA, ZAPNUTO
Pásy	KONTROLA
Kabina	KONTROLA
Prostor	KONTROLA
Hlášení	PO VĚTRU

Úkony na finále a při přistání

Vírník	SROVNAT S DRÁHOU
Motor	VOLNOBĚH
Rychlost	100 km/h
Hlášení	FINÁLE
Vítr	KONTROLA SMĚRU
Podrovnání	Ve 2-3 m
Nad zemí	Vyrovnat a podrovnávat s nosem vzhůru do dotyku kol země
Směr	Udržovat pomocí pedálů

Úkony po přistání a uvolnění dráhy

Knipl	POTLAČIT
Dráha	UVOLNIT A ZASTAVIT NA VYČKÁVACÍM MÍSTĚ
Hlášení	UVOLNĚNÍ DRÁHY
Trim	TĚŽKÝ NA PŘEDEK
Knipl	ARETACE
Rotor	ZABRZDIT, kontrolka ON
Odpovídač	přepnout na STANDBY
Strobo světla	VYPNOUT

Navigační světla	VYPNOUT
------------------	---------

Úkony před vypnutím motoru

Rotor	ZABRŽDĚNO, kontrolka ON
Přistávací světla	VYPNOUT
Radio	VYPNOUT
Navigační systémy	VYPNOUT
Palivová pumpa B	VYPNOUT
Lane B	VYPNOUT
Palivová pumpa A	VYPNOUT
Lane A	VYPNOUT
Master	VYPNOUT

Označené úkony - nejsou v příručce (radiokorespondence, odpovídač, praktické)