

KALLITHEA

Úkony před startem motoru

Brzda	ZABRZDIT A ARETACE
Plyn	NASTAVIT na 50%
Kohout paliva	ZAPNOUT
Přepínač Instrument	ZAPNOUT
Přepínač Strobe	ZAPNOUT
Master Palivová pumpa 1	ZAPNOUT
Palivová pumpa 2	ZAPNOUT
LANE A	ZAPNOUT A POČKAT NA KONTROLKU
LANE B	ZAPNOUT A POČKAT NA KONTROLKU
Levá ruka na brzdě a plynové páce	
Kontrola prostoru	
Zvolání VRTULE!	
START motoru	
Nastavení otáček na 2500	
Kontrola přístrojů	Tlak oleje, dobíjení - počkat na přepnutí pod 14 voltů
Rádio	ZAPNOUT
Odpovídač	ZAPNOUT DO POLOHY STANDBY
Palivová pumpa 2	VYPNOUT

Úkony před poježděním

Kontrola	Brzda rotoru, pásy, kabina
Hlášení	

Úkony na vyčkávacím místě

Brzda	ZABRZDIT A ARETACE
Plyn	NASTAVIT na 2200 otáček
Trim	KONTROLA, těžký na předek
Kanardia	NASTAVIT QNH a PŘEPNOUT NA MAPU
Rádio	NASTAVIT KROK 8,33 kHz a frekvence
Odpovídač	PŘEPNOUT NA ALT 7000

Úsekové spínače	KONTROLA NEBO ZAPNOUT
Záložní přístroje	KONTROLA
Záložní výškoměr	NASTAVIT QNH
Magneta	KONTROLA
Palivová pumpa 2	ZAPNOUT
Jističe	KONTROLA
Volnost řízení	ODEMKNOUT A ZAKROUŽIT KNIPLEM
Kontrola	Sedačka, pásy, kabina, směr větru, prostor
Hlášení	
Po povolení	Vjezd na dráhu, knipl držet vpředu

Úkony na dráze před vzletem, předrotace a start

Srovnat vírník do osy
Zabrzdit bez aretace
Kontrola směru větru
Kontrola přístrojů
Levou rukou odbrzdit rotor, knipl držet vpředu
Kontrola zhasnutí indikace brzdy rotoru
Otáčky motoru 2000
Plynule šlapat na pedál předrotace, při 100 otáčkách za minutu pedál došlápnout
Zvyšovat otáčky motoru až otáčky rotoru dosáhnou hodnoty 220
Uvolnit pedál předrotace
Přitáhnout knipl úplně k sobě
Odbrzdit a plynule přidávat plný výkon motoru
Po zvednutí předního kola pravá noha a případně kontra kniplem
Nechat odpoutat celý stroj
Rozlet nad zemí do 110 km/h
Začít stoupat

Úkony po větru

Brzda	KONTROLA
-------	----------

Přístroje	KONTROLA
Palivo	KONTROLA
Vrtule	KONTROLA
Záložní čerpadlo P2	KONTROLA
Pásy	KONTROLA
Kabina	KONTROLA
Prostor	KONTROLA
Hlášení	KONTROLA

Úkony na finále

Rychlost 100 km/h (ve dvojím 120 km/h)	
Kontrola větru	
Hlášení	

Úkony po plném přistání

Knipl potlačit	
Při pojíždění knipl proti větru	
Brzda rotoru	Rozsvítit kontrolku kvůli trimu - ALE NEBRZDIT

Úkony po uvolnění dráhy

Knipl plně potlačený	
Brzda	ARETACE
Odpovídač přepnout na STANDBY	
Světla kromě Strobe	VYPNOUT
Palivová pumpa P2	VYPNOUT
Zabrzdit rotor	Aktivovat brzdu pod 100 otáčkami za minutu
Knipl	ARETACE

Úkony před vypnutím motoru

Motor na volnoběh	
Brzda	ARETACE
Rádio	VYPNOUT

Odpovídač	VYPNOUT
Přepínač Instrument	VYPNOUT
Přepínač Strobe	VYPNOUT
Palivová pumpa 2	VYPNOUT
Zapalování LANE Á	VYPNOUT
Zapalování LANE B	VYPNOUT
Master klíč	VYPNOUT